



MORGO AIRSEAL PROTECT TAPE

Verwerkingsvoorschriften kozijnbescherming

Algemene informatie

De Morgo Airseal Protect Tape hebben wij ontwikkeld om kozijnen, die volgens Concept III geleverd worden, te beschermen tijdens de bouwfase. De kleeflaag van de tape tast de lak van het kozijn niet aan. De tape is voorzien van een afscheurperforatie die bij oplevering, samen met de beschermfolie, makkelijk te verwijderen is.

Aanbrengen van folie



Kozijn is afgelakt, beglaasd en gereed om te verpakken.



Beide stijlen dienen vet en stofvrij te zijn. Het schutblad van de smalle plakrand verwijderen



De plakrand aan de buitenkant van de stijl (zichtzijde) plakken.



De perforatie ca. 2-3 mm vanaf de voorzijde. Aan de bovenzijde van het kozijn, de tape c.a. 5cm en aan de onderzijde c.a. 2 cm laten overlappen.



Het schutblad van de brede plakrand verwijderen.



De folie kan nu op maat gesneden worden en op beide plakranden bevestigd



Verwijderen van folie

Zodra het kozijn is ingemetseld en niet meer beschermd hoeft te worden moet de beschermfolie verwijderd worden.

Metselaars moeten wel geïnstrueerd worden dat ze niet te strak tegen de tape aanmetselen. Folie kan door middel van de afscheurperforatie verwijderd worden.

Verwerkingsvoorschriften

Voor een goede verbinding dient zelfklevende tape een minimale temperatuur van 18°C te hebben.

Opslag: opslaan op een droge, schone plaats. Denk eraan dat u de tape na ontvangst laat "acclimatiseren".

Temperatuur bij voorkeur 18-21°C, Relatieve vochtigheid 40-50%



Postadres
Postbus 4088
7200 BB Zutphen
Nederland

Bezoekadres
Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel +31 (0)575 511 508
Fax +31 (0)575 511 538
info@morgofolietechniek.com
www.morgofolietechniek.com