



MORGOFOL

Verwerkingsvoorschriften

Productinformatie MorgoFol I25WG

Algemeen:

- MorgoFol I25WG gewapende, microgeperforeerde polyetheen folie, welke verwerkt kan worden in wandconstructies.
- De folie dient **ALTIJD** vrij van de ondergrond verwerkt te worden
- De rollen kunnen (tegen vergoeding) op maat worden gesneden door Morgo Folietechniek.
- Rollen liggend, beschermd tegen weersinvloeden, opslaan.
- Bij twijfel altijd contact opnemen met Morgo Folietechniek.

Vorbereiding:

- Materiaal: MorgoAirseal tape
- Bevestigingsmiddelen: RVS of gegalvaniseerde nieten
- Gereedschap: Nietapparaat, stanleymes, aandrukrol.

Verwerking:

- Voldoende overlap (150mm) aanhouden om een goede afdichting van de folies onderling te garanderen.
- Indien geniet of genageld, altijd RVS of gegalvaniseerde nieten of nagels gebruiken. Hart op hart 250mm voor de nieten is voldoende. Niet van de folie op dusdanige plaats dat ze deels worden afgedekt middels de overlapping.
- Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen op de folie en de folie schoonhouden.
- Losse foliedelen op de hoeken of overlappen **DIRECT** fixeren en **NOOIT** los laten hangen.
- De MorgoFol folie **NOOIT** scherp vouwen.

Tape met MorgoAirseal Tape:

- De verwerkingstemperatuur voor MorgoAirseal Tape is minimaal 5°C en maximaal 40°C. Dit geldt ook voor de te tapen materialen.
- MorgoFol folie dient schoon, droog en stofvrij bij het tapen.
- Voor een goede hechting is een minimale opleg van 25mm vereist.

- Na het aanbrengen van de tape narollen met Morgo Aandrukroller om luchtkamers te voorkomen en lijm te activeren.
- Bij aansluiting naar metselwerk, metaal, onbewerkt hout of sterk zuigende ondergronden altijd primeren met MorgoPrimer Spray.
- MorgoAirseal tape gebruiken bij bijvoorbeeld aansluitingen folie in negge, bij aansluitingen kozijnen enz.

Prefab Elementenindustrie:

- Bij aflevering en plaatsing, de aannemer wijzen op de overlappen. Deze dient men bij plaatsing direct te fixeren.

- **Zorg er voor dat een verwerkingsvoorschrift naar de opdrachtgever en uitvoerder gaat.**

Overig:

- Reparaties alleen uitvoeren met MorgoAirseal tape.
- Bij doorvoeringen door de folie i.v.m. waterdichtheid altijd MorgoManchetten gebruiken.
- Verlijmingen van andere materialen op de folie in overleg met de fabrikant. Bij afwijkende verwerking altijd contact opnemen met de leverancier.

Druk- en/of zetfouten, alsmede modificaties voorbehouden.
Oktober 2017

