



AIRSEAL PROTECT TAPE

Verwerkingsvoorschriften kozijnbescherming

Algemene informatie

De Aurseal Protect Tape hebben wij ontwikkeld om kozijnen, die volgens Concept III geleverd worden, te beschermen tijdens de bouwfase. De kleeflaag van de tape tast de lak van het kozijn niet aan. De tape is voorzien van een afscheurperforatie die bij oplevering, samen met de beschermfolie, makkelijk te verwijderen is.

Aanbrengen van folie



Kozijn is afgelakt, beglaasd en gereed om te verpakken.



Beide stijlen dienen vet- en stofvrij te zijn. Het schutblad van de smalle plakrand verwijderen.



De plakrand aan de buitenkant van de stijl (zichtzijde) plakken.



De perforatie ca. 2-3 mm vanaf de voorzijde. Aan de bovenzijde van het kozijn, de tape c.a. 5cm en aan de onderzijde c.a. 2cm laten overlappen.



Het schutblad van de brede plakrand verwijderen.



De folie kan nu op maat gesneden worden en op beide plakranden bevestigd.



Verwijderen van folie

Zodra het kozijn is ingemetseld en niet meer beschermd hoeft te worden moet de beschermfolie verwijderd worden.

Metselaars moeten wel geïnstrueerd worden dat ze niet te strak tegen de tape aan metselen. Folie kan door middel van de afscheurperforatie verwijderd worden.

Verwerkingsvoorschrift

Voor een goede verbinding dienen de tape en oppervlakte een minimale temperatuur van 5°C te hebben. Het oppervlak dient vrij te zijn van vocht, stof, vet, olie en andere verontreiniging. Voor een goede hechting en om luchtkamers te voorkomen, dient u de aangebrachte tape met een Morgo Aandrukkroller stevig na te rollen.

Opslag

Opslaan op een droge, schone plaats. Niet in direct zonlicht opslaan. Denk eraan dat u de tape na ontvangst laat "acclimatiseren".

Temperatuur bij voorkeur 18 - 20°C, Relatieve Luchtvochtigheid van 40 - 50%.



Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel +31 (0)575 511 508
info@morgofolietechnik.com
www.morgofolietechnik.com