



MORGOTOP

Verwerkingsvoorschriften



Professionals in folie

MorgoTop ZF
MorgoTop Solar FR

Algemeen:

- MorgoTop zijn folies, welke verwerkt kunnen worden onder flauw hellende daken, metaaldaken, onder PVV panelen en op daken met een dakhelling, waar de dakpan niet meer waterdicht is.
- MorgoTop ZF vanaf 5 graden dakhelling.
- MorgoTop Solar FR vanaf 15 graden dakhelling en bij een te verwachten hoge temperatuurbelasting.
- Rollen liggend, beschermd tegen weersinvloeden, opslaan.
- Bij twijfel contact op te nemen met onze adviseurs.
- Bij een gording kap en een dakhelling onder de 10 graden adviseren wij een buitenplaat te gebruiken.

Voorbereiding:

- Materiaal: Lijm / of Fohn.
- Bevestigingsmiddelen: RVS of gegalvaniseerde nieten en MorgoTopband.
- Gereedschap: Aandrukrol, mes, nietapparaat.

Verwerking:

- MorgoTop uitrollen op het dak.
- Voldoende overlap aanhouden om eventueel de folie aan elkaar te zetten of af te werken. (150 mm).
- Eventuele ronde doorvoeren waterdicht maken met Morgo Manchetten.
- Eventuele dakramen geheel waterdicht afwerken met MorgoTop Folie.
- **LET OP!** Voor gegarandeerde waterdichtheid moet u MorgoTopband onder de tengels gebruiken!
- Indien verlijmd op ondergrond lijnstroken aanbrengen van minimaal 50mm h.o.h maximaal 600mm.
- Indien geniet of genageld, altijd RVS of gegalvaniseerde nieten of nagels gebruiken. Hart op hart 250mm voor de nieten is voldoende. Nieten van de folie op dusdanige plaats dat ze worden afgedekt door de tengel met afdichtingsband of overlapping.
- Geen scherpe voorwerpen op de folie gooien en de folie schoon houden.
- Losse foliedelen op hoeken of overlappen **DIRECT** fixeren en **NOOIT** los laten hangen.

Föhnen

(MorgoTop ZF)

- Onder elke buitentemperatuur mogelijk.
- Goed aandrukken met Morgo Drukrollen.

Prefab Elementenindustrie:

- Het materiaal niet scherp omvouwen. Overlappingsen op het element vastzetten door lat in te rollen om materiaal niet te beschadigen. **NOOIT** met tape vastzetten.
- Elementen met MorgoTop Folie niet met de folie tegen elkaar op de bok plaatsen, altijd min. 10mm ruimte houden of achterzijde/voorzijde tegen elkaar plaatsen.
- Bij aflevering en plaatsing, de aannemer wijzen op de overlappen, deze dient men direct bij plaatsing te fixeren.

Zorg ervoor dat een verwerkingsvoorschrift naar de opdrachtgever en uitvoerder gaat.

Overig:

- Reparaties alleen uitvoeren met MorgoTop Folie, door een ronde pleister te maken en deze te verlijmen, te föhnen of te vulkaniseren op de folie. Hiervoor **NOOIT** tape gebruiken.
- Bij doorvoeringen door de folie i.v.m. de waterdichtheid altijd MorgoManchetten gebruiken.
- Verlijming van andere materialen op de folie in overleg met fabrikant. Bij afwijkende verwerkingen altijd contact opnemen met de leverancier.

LET OP! Voor gegarandeerde waterdichtheid moet u MorgoTopband gebruiken en de overlappingsen verklevan of verlijmen.

Druk- en/of zetfouten, alsmede modificaties voorbehouden.

Juli 2026